



Mikrofoner:
 ALLE ladekablene skal bli dratt ut før man skal bruke studio. Om ikke, resulterer dette i en pipelyd på opptaket. Lydkabelen må alltid stå i.